



Van tay

BVLC20-0802

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị. Cũng có thể xả nước

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng khuỷu tay góc 90 độ seri 20 • 60

Khối lượng 58.0g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Chất lỏng PPS

Kim loại Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal NBR

Kích thước áp dụng

Kích thước ống

φ8mm

Kích thước ren

R1/4

Technical drawing of the 1/4" 1500 Series Ball Valve, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall height: 57.2
- Height to center of ball: *51.2
- Height to center of handle: *29
- Bottom flange thickness: 11
- Top handle width: 36
- Distance from center to handle base: 18.2
- Bottom flange outer diameter: R1/4
- Distance from center to bottom flange face: 27.7
- Overall width: 37.7
- Threaded section outer diameter: $\varnothing 8$
- Threaded section length: $\varnothing 13.8$
- Threaded section end face thickness: 2- $\varnothing 17$

Side View Dimensions:

- Overall width: 15
- Label: HEX17

Thông số kỹ thuật

Dạng chất được sử dụng	không khí, nước (có điều kiện)
------------------------	--------------------------------

Áp suất làm việc tối đa	0.9MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

* Đảm bảo thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới khi môi trường chất lỏng là nước.

Khi sử dụng nước, giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế máy.

Đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR) khi sử dụng nước.

Số cổng

2

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Không sử dụng dòng 20/60 nếu chất lỏng được sử dụng là nước và không đáp ứng tất cả các điều kiện được mô tả trong thông số kỹ thuật. Nó có thể gây hỏng thiết bị chính, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.

2. Xoay tay cầm của sê-ri 20, 60 cho đến khi nó dừng ở góc 90 °. Quay không đủ có thể gây ra tính liên tục kém do chuyển mạch không đủ, tốc độ dòng chảy không đủ và tuổi thọ bị rút ngắn.
3. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.
4. Không tháo chốt khóa ra khỏi thiết bị chính. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng chốt khóa được gắn chắc chắn khi sử dụng.

Nội dung chú ý >

Sản phẩm tùy chọn



Xem kích thước bên ngoài và hình thức sản phẩm áp dụng





Xem kích thước bên ngoài và hình thức sản phẩm áp dụng

