



Van tay

BVLM60-1212

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị. Cũng có thể xả nước

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng liên kết hình khuỷu tay góc 90 độ có vách ngăn seri 20 • 60

Khối lượng 118.0g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Chất lỏng PPS

Kim loại Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal NBR

Kích thước áp dụng

Kích thước ống1

φ12mm

Kích thước ống2

φ12mm

The technical drawing shows a 1/2 inch ball valve in two views: a front view (left) and a side view (right). The front view includes the following dimensions: overall height 79, main body height 53.8, top handle width 36, handle to center distance 23.3, handle to bottom flange distance 6, bottom flange to center distance 16.8, bottom flange to bottom connection distance 22.3, and bottom connection to center distance 23.3. The side view shows a width of 15. The front view also indicates diameters of 12, 19.8, and 24, and a 2-hole pattern. The side view labels the handle as HEX24, the main body as HEX27, and the bottom connection as M22x1.

không khí, nước (có điều kiện)

Áp suất làm việc tối đa	0.9MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

* Đảm bảo thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới khi môi trường chất lỏng là nước.

Khi sử dụng nước, giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế máy.

Đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR) khi sử dụng nước.

Số cổng

2

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Không sử dụng dòng 20/60 nếu chất lỏng được sử dụng là nước và không đáp ứng tất cả các điều kiện được mô tả trong thông số kỹ thuật. Nó có thể gây hỏng thiết bị chính, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.

2. Xoay tay cầm của sê-ri 20, 60 cho đến khi nó dừng ở góc 90 °. Quay không đủ có thể gây ra tính liên tục kém do chuyển mạch không đủ, tốc độ dòng chảy không đủ và tuổi thọ bị rút ngắn.
3. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.
4. Không tháo chốt khóa ra khỏi thiết bị chính. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng chốt khóa được gắn chắc chắn khi sử dụng.

Nội dung chú ý >

Sản phẩm tùy chọn



Xem kích thước bên ngoài và hình thức sản phẩm áp dụng

